

TIMEX W-141 son nosnna NA

TIMEX W-141 890-095004 NA

CE

THANK YOU FOR PURCHASING YOUR TIMEX WATCH. Please read instructions carefully to understand how to operate your Timex watch. Your model may not have all of the features described in this booklet.

FEATURES

 24 time zones • Daylight/standard time • Auto-calendar 1995-2030 • Four daily alarms with Ressages • Appointment calendar with 20-character message • Personal telephone directory
 Calculator • Hourly chime



Press MODE to cycle through HOME TIME, WORLD TIME, ALARM, SCHEDULE, TELE-MEMO, and CALCULATOR modes. Press INDIGLO to illuminate watch face. When setting functions, press and hold FORWARD or REVERSE to advance digits rapidly forward or backward.

- A. With HOME TIME displayed (T1 appears at lower left), press and hold SET/SELECT. 12H or 24H will flash. Press REVERSE to select 12- or 24-hour time display.
- B. Press SET/SELECT to select SECONDS digits. Press REVERSE to set to zero. Resetting seconds when digits are between 00 and 29 will leave minutes unchanged. Between 30 and 59, minutes will increase by 1.
- C. Press SET/SELECT to select HOURS digits. Press FORWARD or REVERSE to set. Go through 12 hours for AM or PM.
- D. Press SET/SELECT to select MINUTES digits. Press FORWARD or REVERSE to set
- E. Press SET/SELECT to select YEAR. MONTH. DATE. Press MODE when done. DAY of week is set

WORLD TIME

- A. Press MODE until WORLD TIME is displayed Press REVERSE to select City Code for TIME ZONE you wish to set. [See below]
- B. Press and hold SET/SELECT. City Code will flash. Press REVERSE to switch between daylight
- savings time and standard time. Time will change automatically.
- C. Press SET/SELECT again and proceed to set time and date as described for HOME TIME.

City Codes									
	Code	City	Code	City	Code	City	Code	City	
+00	LON	London	GMT	Greenwich		Casablanca	LIS	Lisbon	
+01	PAR	Paris	FRA	Frankfurt	ROM	Rome	ZRH	Zurich	
+02	CAI	Cairo	ATH	Athens	DAM	Damascus	IST	Istanbul	
+03	KWI	Kuwait	BAH	Bahrain	JED	Jeddah	NBO	Nairobi	
+04	DXB	Dubai	MCT	Muscat					
+05	KHI	Karachi							
+06	DAC	Dhaka							
+07	BKK	Bangkok	JKT	Jakarta					
+08	HKG	Hong Kong	BJS	Beijing	SIN	Singapore	TPE	Taipei	
+09	TYO	Tokyo	FUK	Fukuoka	OSA	Osaka	SEL	Seoul	
+10	SYD	Sydney	MEL	Melbourne	GUM	Guam			
+11	NOU	Noumea							
+12	WLG	Wellington	AKL	Auckland					
-11	-								
-10	HNL	Honolulu							
-09	ANC	Anchorage							
-08	SFO	San Francisco	LAS	Las Vegas	LAX	Los Angeles	YVR	Vancouver	
-07	DEN	Denver	YEG	Edmonton					
-06	CHI	Chicago	DFW	Dallas	HOU	Houston	MEX	Mexico City	
-05	NYC	New York	BOS	Boston	WAS	Washington	YYZ	Toronto	
-04	SCL	Santiago	CCS	Caracas	LPB	La Paz			
-03	RIO	Rio de Janeiro	BUE	Buenos Aires	MVD	Montevideo	SAO	Sao Paulo	
-02									
-01									

- A Press MODE until ALARM is displayed. Press FORWARD to select ALARM 1-4
- B. Press SET/SELECT to select HOURS, MINUTES and HOME TIME or WORLD TIME, Press FOR-
- WARD or REVERSE to advance or change.
 C. Press MODE to set. Repeat for second time zone.
- D. Press FORWARD to select CHIME. Press REVERSE to turn on () or off.
- E. In ALARM mode, press REVERSE to turn ALARM on (a) or off.

Alarm will sound at the time set for that alarm in the selected Time Zone. Press any button to

MERCI D'AVOIR ACHETÉ CETTE MONTRE TIMEX.

CE

Lire les instructions attentivement pour bien comprendre le fonctionnement de cette montre Timex.

Il est possible que ce modèle ne présente pas toutes les fonctions décrites dans le dépliant.

FONCTIONS

• 24 fuseaux horaires • Heure d'hiver/d'été • Calendrier automatique 1995-2030 • Quatre alarmes quotidiennes avec messages • Calendrier de rendez-vous avec message 20 caractères Répertoire téléphonique personnel • Calculatrice • Carillon horaire



Appuyer sur **MODE** pour afficher successivement les modes HOME TIME, WORLD TIME, ALARM, SCHEDULE, TELE-MEMO et CALCULATOR. Appuyer sur INDIGLO pour illuminer la face de la montre. Lors du reigage de foncions, tenir **FORWARD** ou **REVERSE** enfoncé pour faire avancer les chiffres rapidement vers le haut ou le bas.

HEURE ET DATE LOCALES

- A. Depuis le mode HOME TIME (T1 s'affiche en bas à gauche), tenir SET/SELECT enfoncé, 12H
- ou 24H s'affiche. Appuyer sur REVERSE pour sélectionner l'affichage sur 12 ou 24 heures.

 B. Appuyer sur SET/SELECT pour sélectionner les chiffres des SECONDES. Appuyer sur REVERSE pour les mettre à zéro. Lorsque les secondes sont entre 00 et 29, leur mise à zéro ne change pas les minutes. Entre 30 et 59, les minutes augmentent de 1.
- C. Appuyer sur SET/SELECT pour sélectionner les chiffres des HEURES. Appuyer sur FORWARD ou REVERSE pour les régler. Faire défiler 12 heures pour alterner entre AM (matin) et PM
- (après-midi) D. Appuyer sur SET/SELECT pour sélectionner les chiffres des MINUTES. Appuyer sur
- FORWARD ou REVERSE pour les régler.
- E. Appuyer sur SET/SELECT pour sélectionner l'ANNÉE, le MOIS et la DATE. Appuyer sur MODE pour valider. Le JOUR de la semaine se règle automatiquement.

HEURE MONDIALE

- A. Appuyer sur MODE jusqu'à afficher WORLD TIME. Appuyer sur REVERSE pour sélectionner le
- code de ville du FUSEAU HORAIRE souhaité [voir ci-dessous].
- R. Tenir SET/SELECT enfoncé. Le code de ville clignote. Appuyer sur REVERSE pour alterner entre l'heure d'hiver (normale) et l'heure d'été (avancée). L'heure change automatiquement.
 C. Appuyer de nouveau sur SET/SELECT et régler l'heure et la date comme indiqué pour L'HEURE LOCALE

Codes de ville

	Code	Ville	Code	Ville	Code	Ville	Code	Ville
-00	LON	Londres	GMT	Greenwich	CAS	Casablanca	LIS	Lisbonne
01	PAR	Paris	FRA	Francfort	ROM	Rome	ZRH	Zurich
02	CAI	Le Caire	ATH	Athènes	DAM	Damas	IST	Istanbul
03	KWI	Koweit	BAH	Bahreïn	JED	Djedda	NBO	Nairobi
04	DXB	Dubai	MCT	Mascate				
-05	KHI	Karachi						
-06	DAC	Dacca						
-07	BKK	Bangkok	JKT	Jakarta				
-08	HKG	Hong Kong	BJS	Beijing	SIN	Singapour	TPE	Taipei
09	TYO		FUK	Fukuoka	OSA	Osaka	SEL	Séoul
10	SYD	Sydney	MEL	Melbourne	GUM	Guam		
-11	NOU	Nouméa						
12	WLG	Wellington	AKL	Auckland				
11	_							
10		Honolulu						
09		Anchorage						
80		San Francisco		Las Vegas	LAX	Los Angeles	YVR	Vancouver
07	DEN	Denver	YEG	Edmonton				
06	CHI	Chicago	DFW	Dallas	HOU	Houston	MEX	Mexico
05			BOS	Boston	WAS	Washington	YYZ	Toronto
04				Caracas	LPB	La Paz		
03	RIO	Rio de Janeiro	BUE	Buenos Aires	MVD	Montevideo	SAO	Sao Paulo
02	-							
01	-							

ALARME ET CARILLON

- A. Appuyer sur **MODE** jusqu'à afficher ALARME. Appuyer sur **FORWARD** pour sélectionner ALARM 1-4.
- B. Appuyer sur SET/SELECT pour sélectionner les HEURES, MINUTES et HOME TIME (heure locale) ou WORLD TIME (heure mondiale). Appuyer sur FORWARD ou REVERSE pour les avancer ou les changer.
- C. Appuyer sur MODE pour valider. Répéter pour le second fuseau horaire
- D. Appuyer sur **FORWARD** pour sélectionner CHIME (carillon). Appuyer sur **REVERSE** pour l'activer () ou le désactiver.
- E. En mode ALARM, appuyer sur REVERSE pour activer () ou désactiver l'ALARME. L'alarme sonne à l'heure choisie dans le fuseau horaire sélectionné. Appuyer sur n'importe quel bouton pour couper l'alarme.

GRACIAS POR LA COMPRA DE SU RELOJ TIMEX.

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones para entender cómo funciona su reloj Timex. Su reloi puede que no tenga todas las características descritas en este folleto

CE

- 24 zonas horarias Hora de verano/estándar Calendario automático 1995-2030
- Cuatro alarmas diarias con mensajes Calendario de citas con mensajes de 20-caracteres
 Directorio telefónico personal Calculadora Señal acústica cada hora



Pulse MODE para recorrer los modos HOME TIME WORLD TIME ALARM SCHEDULE TELE-MEMO y CALCULATOR Pulse INDIGLO para lluminar la cara del reloj. Cuando ajuste las funciones, pulse y sostenga FORWARD o REVERSE para hacer avanzar o retroceder rapidamente los dígitos.

HORA Y FECHA LOCALES

- A. Con HOME TIME visualizada (T1 aparece en la parte inferior izquierda), pulse y sostenga SET/SELECT. 12h ó 24H destellará. Pulse REVERSE para seleccionar la visualización de tiempo de 12 ó 24 horas.
- B. Pulse SET/SELECT para seleccionar los dígitos de los SEGUNDOS. Pulse REVERSE para ajustarlos a cero. Al reajustar los segundos cuando los dígitos estén entre 00 y 29, se dejarán inalterados los minutos. Entre 30 y 59, los minutos aumentarán en 1.
- C. Pulse SET/SELECT para seleccionar los digitos de las HORAS. Pulse FORWARD o REVERSE para realizar el ajuste. Recorra 12 horas para fijar AM (mañana) o PM (tarde).
- D. Pulse SET/SELECT para seleccionar los dígitos de los MINUTOS. Pulse FORWARD
- o REVERSE para realizar el ajuste.
- E Pulse SET/SELECT para seleccionar AÑO MES V EECHA Pulse MODE cuando hava acabado El DÍA de la semana se ajusta automáticamente

HORA MUNDIAL

Código Ciudad

Código Ciudad

- A Pulse MODE hasta que se visualice WORLD TIME (HORA MUNDIAL). Pulse REVERSE para seleccionar el código de ciudad para la ZONA HORARIA que desee ajustar. [Véase más adelante.]
- B. Pulse y sostenga SET/SELECT. City Code (código de ciudad) destellará. Pulse REVERSE para cambiar entre hora de verano y hora estándar. La hora cambiará automáticamente.
- C. Pulse SET/SELECT de nuevo y proceda a ajustar la hora y la fecha según se describe para HORA LOCAL

Código Ciudad

Códigos de Ciudad Código Ciudad

00	LON	Londres	GMT	Greenwich	CAS	Casablanca	LIS	Lisboa
01	PAR	París	FRA	Francfurt	ROM	Roma	ZRH	Zurich
02	CAI	El Cairo	ATH	Atenas	DAM	Damasco	IST	Estambul
03	KWI	Kuwait	BAH	Bahrein	JED	Jeddah	NBO	Nairobi
04	DXB	Dubai	MCT	Mascate				
05	KHI	Karachi						
06	DAC	Dacca						
07	BKK	Bangkok	JKT	Jakarta				
80	HKG	Hong Kong	BJS	Beijin	SIN	Singapur	TPE	Taipei
09	TYO	Tokio	FUK	Fukuoka	OSA	Osaka	SEL	Seúl
10	SYD	Sydney	MEL	Melbourne	GUM	Guam		
11	NOU	Noumea						
12	WLG	Wellington	AKL	Auckland				
11	_							
10	HNL	Honolulú						
39	ANC	Anchorage						
30	SFO	San Francisco	LAS	Las Vegas	LAX	Los Angeles	YVR	Vancouver
07	DEN	Denver	YEG	Edmonton				
36	CHI	Chicago	DFW	Dallas	HOU	Houston	MEX	México D.F.
05	NYC	Nueva York	BOS	Boston	WAS	Washington	YYZ	Toronto
34	SCL	Santiago	CCS	Caracas	LPB	La Paz		
03	RIO	Rio de Janeiro	BUE	Buenos Aires	MVD	Montevideo	SAO	Sao Paulo
02	_							
01	_							

ALARMA Y SEÑAL ACÚSTICA

- A. Pulse MODE hasta que aparezca ALARM. Pulse FORWARD para seleccionar ALARM 1-4.
- B. Pulse SET/SELECT para seleccionar HORAS, MINUTOS y HORA LOCAL u HORA MUNDIAL Pulse FORWARD o REVERSE para avanzar o cambiar.
- C. Pulse MODE para finalizar el ajuste. Repita el procedimiento para la segunda zona horaria
- D. Pulse FORWARD para seleccionar CHIME (señal acústica). Pulse REVERSE para activar () o desactivar la señal acústica. E. En el modo ALARM, pulse **REVERSE** para activar la ALARMA () o desactivarla.
- La alarma sonará a la hora ajustada para esa alarma en la zona horaria seleccionada. Pulse cualquier botón para silenciar la alarma

SCHEDULE

After 12:00 am on the date of a schedule, watch displays a reminder message for three sec-onds and sounds a chime every two hours. At the scheduled time, watch will display the mes-sage until mode is changed. Old schedules are deleted automatically. When a schedule is added, SCH appears in upper left corner of display.

- A. Press MODE until SCHEDULE is displayed. (If an existing schedule is displayed, press
- SET/SELECT until NEW? appears, then press FORWARD.)

 B. Press SET/SELECT to select YEAR, MONTH, DATE, HOUR, MINUTE. Press FORWARD or
- REVERSE to advance or change. Go through 12 hours when setting HOUR to select AM or PM. Press MODE to set schedule date. C. MESSAGE? will display. Enter up to 20 characters with keypad or by pressing FORWARD or REVERSE. Press SET/SELECT to go to next character. Press MODE when done. Each key enters three possible characters. Press once for first character, twice for second character, three times for number or symbol.
- D. When multiple schedules are added, you can scroll through them by pressing FORWARD or

To Fdit or Delete Existing Schedule

- A Press FORWARD to select desired schedule Press SET/SELECT to display EDIT NEW or
- DELETE Pross EORWARD to select
- B. Edit an existing schedule or create a new one as above. C. When DELETE is selected, press FORWARD to delete schedule or REVERSE to cancel.

TELE-MEMO

- A. Press MODE until TELEMEMO is displayed. Press SET/SELECT to display EDIT, NEW, DELETE. Press SET/SELECT to select NEW. Press FORWARD; MEMO? will appear. Pre FORWARD again to enter text.
- B. Enter up to 20 characters as described in step C above. Press MODE when done C. DATA? is displayed. Press FORWARD to enter telephone number using keypad. Press SET/SELECT to go to next number (20 maximum). Press MODE when done.
- D. When a memo is added, TEL appears in upper portion of display. When multiple memos are added, you can scroll through them by pressing FORWARD or REVERSE.
- To Edit or Delete Existing Memo A. Press FORWARD to select memo to delete or edit. Press SET/SELECT to display EDIT, NEW.
- or DELETE. Press FORWARD to select. B. Edit an existing memo or create a new one as above.
- C. When DELETE is selected, press FORWARD to delete memo or REVERSE to cancel.

CALCULATOR

Press MODE until CALC is displayed.

Enter numbers and operators through the keypad. Press REVERSE to clear entry. Press SET/SELECT to begin new calculation.

INDIGLO® NIGHT-LIGHT

Press INDIGLO to illuminate watch face. Patented (U.S. pat. 4,527,096 and 4,775,964) electrolu-minescent technology used in the INDIGLO® night-light illuminates entire watch face at night and in low light conditions.

RATTERY

Timex strongly recommends that a retailer or jeweler replace battery. If applicable, push reset button when replacing battery. Battery type is indicated on caseback. Battery life esti-mates are based on certain assumptions regarding usage; batter life may vary depending on actual usage. DO NOT DISPOSE OF BATTERY IN PIRE. DO NOT RECHARGE. KEEP LOOSE

EXTENDED WARRANTY

Available in U.S. only. Extend your warranty for an additional 4 years from date of purchase for \$5. You can pay with AMEX, Discover, Visa or MasterCard by calling 1 800-448-4639 during normal business hours. Payment must be made within 30 days of purchase. Name, address telephone number, purchase date, and 5-digit model number required. You can also mail a check for \$5 to: Timex Extended Warranty, P.O. Box 1676, Dept. EF, Little Rock, AR 72203.

TIMEX INTERNATIONAL WARRANTY

(U.S. – LIMITED WARRANTY – PLEASE SEE FRONT OF INSTRUCT FOR TERMS OF EXTENDED WARRANTY OFFER) LICTION BOOKLET

Your TIMEX watch is warranted against manufacturing defects by Times Corporation for a period of ONE YEAR from the original purchase date. Times and its workness difficient will broom this international Warranty. Please note that time may at its opion, reapy your watch by the mailing new or throughly reconditioned and inspected components or replace in with an identical or aimlar model. MAPOREMATT — PLEASE NOTE THAT THIS WARRANTY OSES NOT COVER DEFECTS OF DAMAGES TO YOUR WATCH.

- 1) after the warranty period expires,
 21 if the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer;
 31 if the watch was not originally purchased from an authorized Timex retailer;
 31 if own repair services not performed by Timex;
 41 from accidents, tempering or abuse; and
 51 liera or cytest, staps or band, watch case, attachments or battery. Timex may charge you for replacing any

THIS WARRANTY AND THE REMEDIES CONTAINED HEREIN ARE EXCLUSIVE AND IN LIEU OF ALL OTHER WAR HIS WARROWIT FAIL THE MERLER'S CONTAINED HEART ARE EXCLUSIVE AND WE LEE IT. ALL UTHEN WARR ARRINES, COMESS ON MEPLED, INCLUDING ANY MEPLEE WARRONT OF MERCHANTELLY OR HTHESE SER PRA-TICULAR PRIPOSE. TIMEX IS NOT LIBREE FOR ANY SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES. Some countries and states of one allow imitations on implied warranties and do not allow exclusions or initimations on damages, so these imitations may not apply to you. This warrantey gives you specific legal rights and you may also have other rights witch wary from country and safe to state.

have other rights winch vary from country to country and state to state.

To date warrangy record, pose entain you are wint to Trimer, one of its affiliates or the times reclaim where the other country of the country

For the LL, places call 1-80-448-450 for distinction insurancy information. For Canada, call 1-800-34-091, For Mexica, call 1-000-0400 For Central America, the Caribbeau Fermidus and the Bilbaman, call 0001-300-757 for Mexica, call 1-000-0400 For Central Caribbeau Fermidus and the Bilbaman, call 0001-300-757 for Mexica, call 3-30-31-000-0400 For Forbraga, call 3-31-040-050 For Forbraga, call 3-31-040-050 For Forbraga, call 3-31-040-050 Forbraga, call 3-71-040-050 For Forbraga, call 3-31-040-050 Forbraga, call 3-71-040-050 Forbra

Après 0h00 le jour d'un événement de l'agenda, la montre affiche un message de rappel pendant trois secondes et émet un carillon toutes les deux heures. À l'heure de l'événement, la montre affiche le message jusqu'à ce que le mode soit changé, Les événements passés sont effacés automatiquement. Lorsqu'un événement est ajouté, SCH s'affiche dans le coin eur gauche de l'écran.

- A Appuver sur MODE jusqu'à afficher SCHEDULE (si un événement existant est affiché
- appuyer sur SET/SELECT jusqu'à afficher NEW?, puis appuyer sur FORWARD B. Appuyer sur SET/SELECT pour sélectionner l'ANNIÉE, le MOIS, la DATE, l'HEURE et les MIN-UTES, Appuyer sur FORWARD ou REVERSE pour les avancer ou les changer. Faire défilier 12 heures lors du réglage de l'HEURE pour sélectionner AM (matin) ou PM (après-midi). Appuyer sur MODE pour régler la date de l'événement.
- C. MESSAGE? s'affiche. Entrer jusqu'à 20 caractères au clavier ou en appuyant sur FORWARD ou REVERSE. Appuyer sur SET/SELECT pour passer au caractère suivant. Appuyer sur MODE pour valider. Chaque touche donne accès à trois caractères possibles. Appuyer une fois pour le premier caractère, deux fois pour le second et trois fois pour le nombre ou symbole.
- D. Lorsque plusieurs échéances sont saisies, il est possible de les faire défiler en appuvant sur FORWARD OU REVERSE

Pour modifier ou supprimer un événement existant

nour sélectionner

- A. Appuyer sur FORWARD pour sélectionner l'événement souhaité. Appuyer sur SET/SELECT pour afficher EDIT (modifier), NEW (nouveau) ou DELETE (supprimer). Appuyer sur FORWARI
- B. Modifier un événement existant ou en créer un nouveau comme indiqué plus haut.
- C. Lorsque DELETE est sélectionné, appuyer sur FORWARD pour supprimer l'événement ou REVERSE pour annuler.

RÉPERTOIRE TÉLÉPHONIQUE

- A. Appuyer sur MODE jusqu'à afficher TELEMEMO Appuyer sur SET/SELECT pour afficher EDIT (modifier), NEW (nouveau) ou DELETE (supprimer). Appuyer sur SET/SELECT pour sélectioner NEW. Appuyer sur FORWARD; MEMO? s'affiche. Appuyer de nouveau sur FORWARD nour caisir le teyte
- B. Entrer jusqu'à 20 caractères comme décrit à l'étape C ci-dessus. Appuyer sur MODE pour
- C. DATA? s'affiche. Appuyer sur **FORWARD** pour entrer le numéro de téléphone au clavier.

 Appuyer sur **SET**/**SELECT** pour passer au chiffre suivant (20 maximum). Appuyer sur **MODE** nour valider
- D. Lorsqu'un numéro est ajouté, IEL s'affiche dans la partie supérieure de l'écran. Lorsque plusieurs numéros sont saisis il est possible de les faire défiler en appuyant sur FORWARD OIL REVERSE

Pour modifier ou supprimer un numéro existant

- A. Appuyer sur FORWARD pour sélectionner le numéro à supprimer ou modifier. Appuyer sur SET/SELECT pour afficher EDIT (modifier), NEW (nouveau) ou DELETE (supprimer). Appuyer sur EORWARD nour sélectionner B. Modifier un numéro existant ou en créer un nouveau comme indiqué plus haut.
- C. Lorsque DELETE est sélectionné, appuyer sur FORWARD pour supprimer le numéro ou
- REVERSE pour annuler.

CALCULATRICE

Appuyer sur MODE jusqu'à afficher CALC.

Saisir les chiffres et les opérateurs au clavier. Appuver sur REVERSE pour supprimer le

Appuver sur SET/SELECT pour commencer un nouveau calcul.

VEILLEUSE INDIGLO®

Appuyer sur INDIGLO pour illuminer la face de la montre. La technologie électroluminescent brevetée (brevets américains n° 4,527,096 et 4,775,964) utilisée dans la veilleuse INDIGLO® permet d'illuminer toute la face de la montre la nuit et dans des conditions de faible éclairage

Timex recommande fortement de faire changer la pile par un détaillant ou un bijoutier. Le cas échéant, appuver sur le bouton de remise à zéro lors du changement de la pile. Le type Le Las extraeti, appuyer sain e doution de relinise a zero insi su changement der a pile. Le yet de pile est indiqué sur le dos du bother. L'estimation de la durée de service de la pile est basée sur certaines hypothèses quant à l'usage, la durée réelle peut varier selon l'utilisation de la montre. NE PAS JETER LA PILE AU FEU. NE PAS RECHARGER LA PILE. GARDER LES PILES HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

GARANTIE INTERNATIONALE TIMEX

GARANTE LIMITÉ » É.-L. - PRÉBIG DE SE REPORTEÀ A LO CONTROLLE DE L'UNET D'INSTRUCTION (
GARANTE LIMITÉ » É.-L. - PRÉBIG DE SE REPORTEÀ A LO CONTROLLE DE L'UNET D'INSTRUCTION (
Vote montre TRACTIO PLUS L'A SOCIALITÀ DE L'UNET DE CONCRET PLUS L'ALLI À L'ALLI À COMPRET de la
dire d'aut. Times de que se siffée homorre cette grante internationale.

Times un étame sit que se siffée homorre cette grante internationale.

Times un étame le dire l'entre vote montre « y installant de composare sits or révolte, ou bien de la
MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE d'AUT. EN CONTRE D'INSTRUCTION (
MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE d'INSTRUCTION (
MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE d'INSTRUCTION (
MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode deseigne ou similar la MONTRE : m. com mode : m. com mod

MONTHE: 1

1) speel reparation de la périodo de garanté:
1) speel reparation de la périodo de garanté:
2) al la réperation rispa de la périodo de garanté:
2) al la réperation rispa de fei large primate;
2) al la réperation rispa de fei la per matez;
4) al la réperation rispa de fei la per matez;
4) al la réperation rispa de fei la periodo carbon, la bolite, les accessores ou la pile TIMEX pout
efficace les réparations mais celles d'exort playment.
7) con control de la reparation risparation de la reparation de

warecurs solon le pays et la juridicion.

Pour dobre le bancle parti, instante l'inne su presu gen que vous beneficies d'autres d'onts lesqués le parti, instante l'inne s'un des la distinct au si définité runs où la motern l'inne s'un des la caute définité le capa créditant le capa n'elle s'autre à la comme distinct original d'autre étention qui suit d'un de désidant le capacit qu'en le sième s'autre de séchors avis qui du date de le leu d'actue de séchors avis que le solon et de séchors avis que la diste de le leu d'actue d'autre d'autre de la comme autre avez voire montre pour courri les finis de poste et de manuterior d'actue de 20 de la carte de la capacit de de la capacita del capacita del capacita de la capacita de la capacita de la capacita del capacita del capacita del capacita del capacita de la capacita del capacita d

CE ANAMY THE VALENCE SINTMENTALE.

AM 6-14 veiller compose the \$100-0444-4599 pour plus de renseignements sur la garantie Pour le Camida appeier \$100.025,0018 (n.m.) are beeld appeier \$100.015,0018 (n.m.) are beeld appeier \$100.015,0018 (n.m.) are plus of \$100.015

PROGRAMAS

Después de las 12.00 AM de la fecha de una programación, el reloj mostrará un mensaje uespues ue us 12,00 AM de a recna de una programación, e reol mostrará un ménsaje recordatorio durante tres segundos y emitirá una señal acústica cada dos horas. A la hora programada, el reloj mostrará el mensaje hasta que se cambie el modo. Las programaciones anteriores se borran automáticamente. Cuando se añada una programación, SCEII aparecerá en la esquina superior izquierda de la pantalla.

- A. Pulse MODE hasta que se visualice SCHEDULE (programación). (Si se visualiza una programación existente, pulse SET/SELECT hasta que aparezca NEW? (¿nueva?) y después pulse FORWARD.)
- B. Pulse SET/SELECT para seleccionar AÑO, MES, FECHA, HORA y MINUTO. Pulse FORWARD o REVERSE para avanzar o cambiar. Avance 12 horas cuando ajuste la HORA para seleccionar AM o PM. Pulse MODE para finalizar el ajuste de la fecha de la programación.
- C. Se visualizará MESSAGE? (¿mensaje?). Introduzca hasta 20 caracteres con el teclado o pulsando FORWARD o REVERSE. Pulse SET/SELECT para ir al próximo carácter. Pulse MODE cuando haya acabado. Cada tecla introduce tres caracteres posibles. Pulse la tecla una vez para el primer carácter, dos veces para el segundo carácter y tres veces para el número
- D. Cuando se añadan múltiples programaciones, éstas se podrán recorrer pulsando FORWARD O REVERSE

Para modificar o borrar una programación existente

- A. Pulse FORWARD para seleccionar la programación deseada. Pulse SET/SELECT para visualizar EDIT (modificar), NEW (nuevo) o DELETE (borrar), Pulse FORWARD para realizar una selección
- B. Modifique una programación existente o cree una programación nueva de la manera indicada anteriormente
- C. Cuando se seleccione DELETE, pulse FORWARD para borrar la programación o REVERSE

TELE-MEMO

- A. Pulse MODE hasta que aparezca TELEMEMO. Pulse SET/SELECT para visualizar EDIT. NEW o DELETE. Pulse SET/SELECT para seleccionar NEW. Pulse FORWARD; aparecerá MEMO? Pulse FORWARD de nuevo para introducir texto. B. Introduzca hasta 20 caracteres según se describe en el paso C que antecede. Pulse MODE
- C. Se visualiza DATA? (¿datos?). Pulse FORWARD para introducir un número de teléfono uti-
- ilizando el teclado. Pulse SET/SELECT para ir al próximo número (20 como máximo). Pu MODE cuando haya acabado. D. Cuando se añada un memorando. TEL aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Para modificar o borrar un memorando existente A. Pulse FORWARD para seleccionar el memorando que se va a borrar o modificar. Pulse

- SET/SELECT para visualizar EDIT, NEW o DELETE. Pulse FORWARD para realizar una B. Modifique un memorando existente o cree uno nuevo de la manera indicada anteriormente
- C. Cuando se seleccione DELETE, pulse FORWARD para borrar el memorando o REVERSE para
- CALCULADORA

Pulse MODE hasta que se visualice CALC.

Introduzca los números y los operadores utilizando el teclado. Pulse REVERSE para borrar

Pulse SET/SELECT para empezar un cálculo nuevo.

LUZ NOCTURNA INDIGLO®

Pulse INDIGLO para iluminar la cara del reloj. La tecnología electroluminiscente patentada (patente 4,527,096 y 4,775,964 en EC.UU.) y utilizada por la luz nocturna INDIGLO® ilumina toda la cara del reloj por la noche y en condiciones de poca luz.

PILA

Timex recomienda encarecidamente que un minorista o un joyero cambien la pila. Si procede, pulse el botón de restablecimiento cuando cambie la pila. El tipo de pila se indica si procede, pulse el botón de restablecimiento cuando cambie la pila. El tipo de pila se indi en la parte de atrás de la caja. Las estimaciones de duración de la pila se basan en ciertas suposiciones relacionadas con el uso: la duración de la pila puede variar dependiendo del uso real. NO TIRE LA PILA AL FUEGO. NO LA RECARGUE. MANTENGA LAS PILAS SUELTAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

GARANTÍA INTERNACIONAL DE TIMEX

GARANTIA INTERNACIONAL DE TIMEX

(GARANTIA INTERNACIONAL DE TIMEX

(GARANTIA LIMITADA EN ELIA—VAN HAPTE CLANITERA EN ELIZETO DE ROTREJCCONES

TIMES COmposition giarmatias su rivej ITMEX comma defectos de distinuación por un peretodo de UN AGO a partir de

la fectula de compa o partir de la fectula de la fectula de por regional de sessiona de la fectula de la fetta de la fectula de la fectula de la fetta del fetta de la fetta de la fetta de la fetta de la fetta del fetta de la fetta del fetta d

- después de vencido el plazo de la garantía;
 si el reloj inicialmente no se compró a un distribuidor autorizado de Timex;
 si las reparaciones efectuadas no las hizo Timex:
- los si on consecuencia de accidentes, manipulación no autorizada o abuso; y 5) cristal, correa o pulsera, caja, accesorios o bateria. Timex podría cobrar por el cambio de cualquiera de

esting parties.

Esta GARANTIA VI LOS REMIDIOS QUE ELLA CONTIENTE SON ENCLUSIONOS Y RESIDANADAN A CUALQUEST OTRA.

FILE A GARANTIA VI LOS REMIDIOS QUE ELLA CONTIENTE SON ENCLUSIONOS Y RESIDANADAN A CUALQUEST OTRA.

CIANT PARTIE DE CONTIENTE DE CONTIENT

NAMIGNO FOR ARTICULO DE VALOR PRESIDANA.

In this ELEX Lapse debrar of kinner or 1500-0444-4627 para obtener información addicional sobre la giarratia. En la celezión de l